HD-LSU2/HD-LSVU2 シリーズの仕様

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo.jp)を参照してください。

| インターフェース | | USB 2.0 | |
|--------------|----|---|--|
| 端子 | | USB 2.0 (シリーズ B) | |
| 転送速度(理論値) | | <usb 2.0=""> 最大 480Mbps ※1 <usb 1.1=""> 最大 12Mbps</usb></usb> | |
| 出荷時フォーマット形式 | | NTFS (1 パーティション) | |
| 外形寸法(突起物含まず) | | 39 × 189 × 123 mm | |
| 消費電力 | | 最大 18W、平均 9W | |
| 電源 | | AC100 ~ 240V、50/60Hz | |
| 動作環境 | 温度 | 5 ~ 35°C | |
| | 湿度 | 20 ~ 80%(結露なきこと) | |
| 対応するパソコン | | ● USB 端子を標準搭載する次のパソコン ・Windows パソコン ・Apple 製 Mac(Intel 社製 CPU 搭載機のみ) ●当社製 USB ボード (別売) を搭載した次のパソコン ・Windows パソコン | |
| 対応 OS | | Windows 8 (64 ビット、32 ビット) Windows 7 (64 ビット、32 ビット) Windows Vista (64 ビット、32 ビット) Windows XP(32 ビット)(Media Center Edition を含む) Mac OS X 10.5 以降(Intel 社製 CPU 搭載機のみ) | |

^{※1} 本製品を、USB 2.0 で規定されている HS モード(最大転送速度 480 Mbps)で使用するには、当社製 USB 2.0 インターフェース(または USB 2.0 に対応したパソコン本体)が必要です。

- 本製品のドライバがインストールされると、[デバイス マネージャー(デバイス マネージャ)] (※) に次のデバイスが追加されます。
 - ※ [デバイス マネージャー (デバイス マネージャ)] は次の方法で表示できます。

| Windows 8 | …スタート画面で [デスクトップ] を選択→カーソルを右上端に移動(タ ブレットでは画面右端を左にスライド)して [設定] を選択→ [PC 情報] を選択→ [デバイスマネージャー] を選択 |
|---------------|---|
| Windows 7 | …[スタート]をクリック→[コンピューター]を右クリック→[管理] をクリック→[デバイスマネージャー]をクリック |
| Windows Vista | …[スタート] をクリック→[コンピュータ] を右クリック→[管理] をクリック→「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら〔続行〕 をクリック→〔デバイスマネージャ〕をクリック |
| Windows XP | [スタート]をクリック→[マイ コンピュータ]を右クリック→ [管理]をクリック→[デバイス マネージャ]をクリック |

| 使用 OS | 追加場所 | 追加デバイス名 |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Windows 8/7 | ユニバーサル シリアル バス コントローラー | USB 大容量記憶装置 |
| | ディスクドライブ | BUFFALO External HDD USB Device |
| Windows Vista | ユニバーサル シリアル バス コントローラ | USB 大容量記憶装置 |
| | ディスクドライブ | BUFFALO External HDD USB Device |
| Windows XP | USB(Universal Serial Bus) コントローラ | USB 大容量記憶装置デバイス |
| | ディスクドライブ | BUFFALO External HDD USB Device |